



入力装置

アイコンについて: ☐ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり

タッチパネル

| | |
|-----------------------------------|--|
| デバイスの有無 ※ |  有 |
| マルチタッチ ※ |  対応 |
| マルチタッチ (同時取得可能点数) | 1  |
| スタイラス入力 ※ | — 対応 |
| MaximumObscuringOpacityForTouch ※ | 0.8 |
| DefaultActionModeHideDuration ※ | 2000 |
| DoubleTapTimeout ※ | 300 |
| JumpTapTimeout ※ | 500 |
| KeyRepeatDelay ※ | 50 |
| KeyRepeatTimeout ※ | 500 |
| LongPressTimeout ※ | 500 |
| MultiPressTimeout ※ | 300 |
| PressedStateDuration ※ | 64 |
| ScrollBarFadeDuration ※ | 250 |
| ScrollDefaultDelay ※ | 300 |
| ScrollFriction ※ | 0.015 |
| TapTimeout ※ | 100 |
| ZoomControlsTimeout ※ | 3000 |

キーイベント

| | |
|--|---------------------|
| 電源キーに対応するキーイベント | KEYCODE_POWER |
| 音量大キーに対応するキーイベント | KEYCODE_VOLUME_UP |
| 音量小キーに対応するキーイベント | KEYCODE_VOLUME_DOWN |
| その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント | — |

マイク

| | |
|------|---|
| 個数 ※ | 3 |
|------|---|

マイクストリームのボリューム範囲

| | |
|------------------------|--------|
| VOICE_CALLのボリューム範囲 ※ | 1 - 8 |
| SYSTEMのボリューム範囲 ※ | 0 - 15 |
| RINGのボリューム範囲 ※ | 0 - 15 |
| MUSICのボリューム範囲 ※ | 0 - 15 |
| ALARMのボリューム範囲 ※ | 1 - 15 |
| NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※ | 0 - 15 |

| | |
|-------------------------|--------|
| DTMFのボリューム範囲 ※ | 0 - 15 |
| ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※ | 1 - 15 |

マイク別情報1

| | |
|-------------|---|
| デバイスID ※ | 15 |
| アドレス ※ | bottom |
| チャンネルマップ ※ | - |
| デバイスの識別子 ※ | builtin_mic1 |
| マイクの方向性 ※ | OMNI |
| 周波数とレスポンス ※ | [97.16 Hz, -0.4 dB] [102.92 Hz, -0.4 dB] [109.02 Hz, -0.6 dB] [115.48 Hz, -0.7 dB] [122.32 Hz, -0.4 dB] [129.57 Hz, -0.4 dB] [137.25 Hz, -0.3 dB] [145.38 Hz, -0.3 dB] [153.99 Hz, -0.3 dB] [163.12 Hz, -0.3 dB] [172.78 Hz, -0.2 dB] [183.02 Hz, -0.6 dB] [193.87 Hz, -0.9 dB] [205.35 Hz, -0.9 dB] [217.52 Hz, -1.0 dB] [230.41 Hz, -0.7 dB] [244.06 Hz, -0.8 dB] [258.52 Hz, -0.7 dB] [273.84 Hz, -0.7 dB] [290.07 Hz, -0.9 dB] [307.26 Hz, -0.7 dB] [325.46 Hz, -0.2 dB] [344.75 Hz, 0.6 dB] [365.17 Hz, 1.4 dB] [386.81 Hz, 1.7 dB] [409.73 Hz, 0.8 dB] [434.01 Hz, -0.8 dB] [459.73 Hz, -2.1 dB] [486.97 Hz, -2.3 dB] [515.82 Hz, -1.7 dB] [546.39 Hz, -0.9 dB] [578.76 Hz, 0.5 dB] [613.06 Hz, 1.3 dB] [649.38 Hz, 1.2 dB] [687.86 Hz, 0.8 dB] [728.62 Hz, 0.1 dB] [771.79 Hz, 0.2 dB] [817.52 Hz, 0.4 dB] [865.96 Hz, 2.3 dB] [917.28 Hz, 2.4 dB] [971.63 Hz, 0.0 dB] [1029.2 Hz, -0.4 dB] [1090.18 Hz, -0.1 dB] [1154.78 Hz, 0.7 dB] [1223.21 Hz, -0.4 dB] [1295.69 Hz, 1.0 dB] [1372.46 Hz, 0.5 dB] |

[1453.78 Hz, 1.4 dB]
[1539.93 Hz, 2.4 dB]
[1631.17 Hz, 2.0 dB]
[1727.83 Hz, 2.5 dB]
[1830.21 Hz, 2.7 dB]
[1938.65 Hz, 1.7 dB]
[2053.53 Hz, 1.4 dB]
[2175.2 Hz, 1.7 dB]
[2304.09 Hz, -1.9 dB]
[2440.62 Hz, -3.6 dB]
[2585.23 Hz, 1.7 dB]
[2738.42 Hz, 2.3 dB]
[2900.68 Hz, 0.0 dB]
[3072.56 Hz, 0.8 dB]
[3254.62 Hz, -0.3 dB]
[3447.47 Hz, 0.6 dB]
[3651.74 Hz, 1.9 dB]
[3868.12 Hz, 1.4 dB]
[4097.32 Hz, -1.9 dB]
[4340.1 Hz, 0.3 dB]
[4597.27 Hz, 1.7 dB]
[4869.68 Hz, -0.6 dB]
[5158.22 Hz, 0.4 dB]
[5463.87 Hz, 2.2 dB]
[5787.62 Hz, 3.6 dB]
[6130.56 Hz, -4.2 dB]
[6493.82 Hz, 2.5 dB]
[6878.6 Hz, 3.6 dB]
[7286.18 Hz, 8.1 dB]
[7717.92 Hz, -4.3 dB]
[8175.23 Hz, 5.7 dB]
[8659.64 Hz, 7.3 dB]
[9172.76 Hz, 9.6 dB]
[9716.28 Hz, 7.8 dB]
[10292.01 Hz, 10.2 dB]
[10901.84 Hz, 16.4 dB]
[11547.82 Hz, 18.6 dB]
[12232.07 Hz, 20.1 dB]
[12956.87 Hz, 22.5 dB]
[13724.61 Hz, 23.5 dB]
[14537.84 Hz, 17.6 dB]
[15399.27 Hz, 17.9 dB]
[16311.73 Hz, 18.8 dB]
[17278.26 Hz, 17.7 dB]
[18302.06 Hz, 15.1 dB]
.....

[▲閉じる](#)

| | |
|--------------------------|---------------------|
| グループID ※ | 0 |
| グループ内インデックス ※ | 0 |
| マイク位置 ※ | MAINBODY |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | 28.5 dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | 132.5 dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | 0.0, -1.0, 0.0 |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | 0.0513, 0.0, 0.0038 |
| マイクの感度 ※ | -37.0 |
| デバイスタイプ識別子 ※ | BUILTIN_MIC |

マイク別情報2

| | |
|-------------|--|
| デバイスID ※ | 17 |
| アドレス ※ | back |
| チャンネルマップ ※ | – |
| デバイスの識別子 ※ | builtin_mic2 |
| マイクの方向性 ※ | OMNI |
| 周波数とレスポンス ※ | <div> [97.16 Hz, -0.4 dB] [102.92 Hz, -0.4 dB] [109.02 Hz, -0.6 dB] [115.48 Hz, -0.7 dB] [122.32 Hz, -0.4 dB] [129.57 Hz, -0.4 dB] [137.25 Hz, -0.3 dB] [145.38 Hz, -0.3 dB] [153.99 Hz, -0.3 dB] [163.12 Hz, -0.3 dB] [172.78 Hz, -0.2 dB] [183.02 Hz, -0.6 dB] [193.87 Hz, -0.9 dB] [205.35 Hz, -0.9 dB] [217.52 Hz, -1.0 dB] [230.41 Hz, -0.7 dB] [244.06 Hz, -0.8 dB] [258.52 Hz, -0.7 dB] [273.84 Hz, -0.7 dB] [290.07 Hz, -0.9 dB] [307.26 Hz, -0.7 dB] [325.46 Hz, -0.2 dB] [344.75 Hz, 0.6 dB] [365.17 Hz, 1.4 dB] [386.81 Hz, 1.7 dB] [409.73 Hz, 0.8 dB] [434.01 Hz, -0.8 dB] [459.73 Hz, -2.1 dB] [486.97 Hz, -2.3 dB] [515.82 Hz, -1.7 dB] [546.39 Hz, -0.9 dB] [578.76 Hz, 0.5 dB] [613.06 Hz, 1.3 dB] [649.38 Hz, 1.2 dB] [687.86 Hz, 0.8 dB] [728.62 Hz, 0.1 dB] [771.79 Hz, 0.2 dB] [817.52 Hz, 0.4 dB] [865.96 Hz, 2.3 dB] [917.28 Hz, 2.4 dB] [971.63 Hz, 0.0 dB] [1029.2 Hz, -0.4 dB] [1090.18 Hz, -0.1 dB] [1154.78 Hz, 0.7 dB] [1223.21 Hz, -0.4 dB] [1295.69 Hz, 1.0 dB] [1372.46 Hz, 0.5 dB] [1453.78 Hz, 1.4 dB] [1539.93 Hz, 2.4 dB] [1631.17 Hz, 2.0 dB] [1727.83 Hz, 2.5 dB] [1830.21 Hz, 2.7 dB] </div> |

| | |
|--------------------------|--|
| | [1938.65 Hz, 1.7 dB] [2053.53 Hz, 1.4 dB] [2175.2 Hz, 1.7 dB] [2304.09 Hz, -1.9 dB] [2440.62 Hz, -3.6 dB] [2585.23 Hz, 1.7 dB] [2738.42 Hz, 2.3 dB] [2900.68 Hz, 0.0 dB] [3072.56 Hz, 0.8 dB] [3254.62 Hz, -0.3 dB] [3447.47 Hz, 0.6 dB] [3651.74 Hz, 1.9 dB] [3868.12 Hz, 1.4 dB] [4097.32 Hz, -1.9 dB] [4340.1 Hz, 0.3 dB] [4597.27 Hz, 1.7 dB] [4869.68 Hz, -0.6 dB] [5158.22 Hz, 0.4 dB] [5463.87 Hz, 2.2 dB] [5787.62 Hz, 3.6 dB] [6130.56 Hz, -4.2 dB] [6493.82 Hz, 2.5 dB] [6878.6 Hz, 3.6 dB] [7286.18 Hz, 8.1 dB] [7717.92 Hz, -4.3 dB] [8175.23 Hz, 5.7 dB] [8659.64 Hz, 7.3 dB] [9172.76 Hz, 9.6 dB] [9716.28 Hz, 7.8 dB] [10292.01 Hz, 10.2 dB] [10901.84 Hz, 16.4 dB] [11547.82 Hz, 18.6 dB] [12232.07 Hz, 20.1 dB] [12956.87 Hz, 22.5 dB] [13724.61 Hz, 23.5 dB] [14537.84 Hz, 17.6 dB] [15399.27 Hz, 17.9 dB] [16311.73 Hz, 18.8 dB] [17278.26 Hz, 17.7 dB] [18302.06 Hz, 15.1 dB] [19386.53 Hz, 14.7 dB] |
| | ▲閉じる |
| グループID ※ | 0 |
| グループ内インデックス ※ | 0 |
| マイク位置 ※ | MAINBODY |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | 28.5 dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | 132.5 dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | 0.0, -1.0, 0.0 |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | 0.0513, 0.0, 0.0038 |
| マイクの感度 ※ | -37.0 |
| デバイスタイプ識別子 ※ | BUILTIN_MIC |

マイク別情報3

| | |
|----------|----|
| デバイスID ※ | 21 |
| アドレス ※ | 0 |

| | |
|--------------------------|---|
| チャンネルマップ ※ | – |
| デバイスの識別子 ※ | 21 |
| マイクの方向性 ※ | UNKNOWN |
| 周波数とレスポンス ※ | – |
| グループID ※ | GROUP_UNKNOWN |
| グループ内インデックス ※ | INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN |
| マイク位置 ※ | PERIPHERAL |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | –3.4028235E38 dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | –3.4028235E38 dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | 0.0, 0.0, 0.0 |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | –3.4028235E38, –3.4028235E38, –3.4028235E38 |
| マイクの感度 ※ | –3.4028235E38 |
| デバイスタイプ識別子 ※ | – |

マイク別情報4

● 非対応

| | |
|--------------------------|------|
| デバイスID ※ | – |
| アドレス ※ | – |
| チャンネルマップ ※ | – |
| デバイスの識別子 ※ | – |
| マイクの方向性 ※ | – |
| 周波数とレスポンス ※ | – |
| グループID ※ | – |
| グループ内インデックス ※ | – |
| マイク位置 ※ | – |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | – dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | – dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | – |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | – |
| マイクの感度 ※ | – |
| デバイスタイプ識別子 ※ | – |

マイク別情報5

● 非対応

| | |
|---------------|---|
| デバイスID ※ | – |
| アドレス ※ | – |
| チャンネルマップ ※ | – |
| デバイスの識別子 ※ | – |
| マイクの方向性 ※ | – |
| 周波数とレスポンス ※ | – |
| グループID ※ | – |
| グループ内インデックス ※ | – |
| マイク位置 ※ | – |

| | |
|--------------------------|------|
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | - dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | - dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | - |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | - |
| マイクの感度 ※ | - |
| デバイスタイプ識別子 ※ | - |

SupportsSensorToggle

| | |
|------------------------|-----|
| CAMERA(software) ※ | — 有 |
| CAMERA(hardware) ※ | — 有 |
| MICROPHONE(software) ※ | ✔ 有 |
| MICROPHONE(hardware) ※ | — 有 |

その他

⊖ 非対応

| | |
|--------------------|------|
| 指紋認証センサーでのジェスチャー検出 | — 対応 |
|--------------------|------|

※: Android標準APIで取得した値を掲載